



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ISTRUZIONI PER I PRELEVAMENTI DI ACQUE POTABILI

Per l'analisi batteriologica (potabilità)

1. Utilizzare appositi flaconi sterili (volume minimo 500 ml) .
2. Per acqua disinfettata con cloro o i suoi derivati utilizzare appositi flaconi sterili contenenti tiosolfato di sodio
3. Aprire il flacone solo al momento del prelievo, avendo cura di non toccare la chiusura e il bordo con le mani o altri oggetti al fine di evitare qualsiasi contaminazione, riempirlo e chiuderlo immediatamente.
4. Il flacone non va mai riempito per immersione in un bacino o in un pozzetto, bensì direttamente e senza contatto da rubinetto, da una tubazione o da un'altro mezzo di incanalamento
5. Lasciare scorrere l'acqua per almeno 10 minuti prima del prelievo
6. Conservare il campione al riparo dalla luce solare e dal calore (frigo)
7. Consegnare il campione al Laboratorio cantonale in modo che giunga al massimo 24 ore dopo il prelevamento.
8. Campioni pervenuti in Laboratorio oltre le 24 ore dal prelievo non saranno analizzati.

Per l'analisi chimico-fisica (composizione)

1. Utilizzare flaconi puliti, in vetro, polietilene o polipropilene provvisti di tappo a vite (volume minimo 1 litro)
2. Risciacquare i flaconi prima del prelievo
3. Riempire la bottiglia completamente
4. Conservare il campione al riparo dalla luce solare e dal calore (frigo)
5. Misurare e annotare la temperatura dell'acqua al momento del prelievo

Il flacone deve essere provvisto di etichetta come da esempio sottostante.

Comune / Indirizzo: Serravalle / piazza Libertà, 21

Data: 17.12.2007 Ora: 08.15

Tipo di acqua: sorgente o falda o riale o lago o altro

Temp. : °C: 10°C

Ubicazione punto di prelievo: sorgente "nome" o utenza "nome" o altro

Persona incaricata: Rossi C.

I flaconi per i prelievi sono disponibili presso i nostri uffici